

Packet Tracer: организация подсети по сценарию 2

Топология




Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	ІР-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
	G0/0			Недоступно
R1	S0/0/0			Недоступно
	G0/0			Недоступно
	S0/0/0			Недоступно
R2	S0/0/1			Недоступно
	G0/0			Недоступно
	S0/0/0			Недоступно
R3	S0/0/1			Недоступно
	G0/0			Недоступно
R4	S0/0/0			Недоступно
S1	VLAN 1			
S2	VLAN 1			
S3	VLAN 1			
S4	VLAN 1			
ПК1	Сетевой адаптер			
ПК2	Сетевой адаптер			
ПКЗ	Сетевой адаптер			
ПК4	Сетевой адаптер			

Задачи

Часть 1. Разработка схемы ІР-адресации

Часть 2. Назначение сетевым устройствам ІР-адресов и проверка подключения

Сценарий

В этом задании вам предоставляется сетевой адрес 172.31.1.0 /24 для подсети, и вы должны составить схему IP-адресации сети, изображённой в топологии. Требуемые адреса узла для каждого канала сети WAN и локальной сети отмечены в топологии.

Часть 1: Разработка схемы IP-адресации

a.	В соответствии с имеющейся топологией сколько потребуется подсетей?	
b.	Сколько необходимо заимствовать битов для поддержки нескольких подсетей в таблице тополо	гии?
C.	Сколько в результате этого создаётся подсетей?	
d.	Сколько при этом в каждой подсети будет доступно пригодных к использованию адресов узлов?	
	Примечание. Если ваш ответ — менее 14 узлов, необходимых для сети маршрутизатора R3, значит, вы позаимствовали слишком много бит.	
e.	Рассчитайте двоичное значение для первых пяти подсетей. Подсеть 0 уже показана.	
	Net 0: 172 . 31 . 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Net 1: 172 . 31 . 1	
		
	Net 2: 172 . 31 . 1	
	Net 3: 172 . 31 . 1	
	Net 4: 172 . 31 . 1	
f.	Рассчитайте двоичное и десятичное значение новой маски подсети.	
	11111111.111111111	
	255 . 255	

Примечание. Возможно, потребуется использовать не все строки.

Таблица подсети

Номер подсети	IP-адрес подсети	Первый используемый IP-адрес узла	Последний используемый IP-адрес узла	Широковещат ельный адрес
0	172.31.1.0	172.31.1.1	172.31.1.14	172.16.1.15
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Шаг 2: Назначьте подсети для сети, отображаемой в топологии.

При назначении подсетей необходимо учитывать, что для отправки информации по сети потребуется маршрутизация.

a.	Назначьте подсеть 0 локальной сети маршрутизатора R1:
b.	Назначьте подсеть 1 локальной сети маршрутизатора R2:
C.	Назначьте подсеть 2 локальной сети маршрутизатора R3:
d.	Назначьте подсеть 3 локальной сети маршрутизатора R4:
e.	Назначьте подсеть 4 каналу между маршрутизаторами R1 и R2:
f.	Назначьте подсеть 5 каналу между маршрутизаторами R2 и R3:
g.	Назначьте подсеть 6 каналу между маршрутизаторами R3 и R4:

Шаг 3: Задокументируйте схему адресации.

Заполните таблицу адресации, используя следующие рекомендации.

- а. Назначьте первые используемые IP-адреса маршрутизаторам для каждого из каналов локальной сети.
- b. При назначении IP-адресов каналам WAN используйте следующий метод.
 - Для канала связи между маршрутизаторами R1 и R2 назначьте первый используемый IP-адрес на маршрутизатору R1, а последний используемый IP-адрес — маршрутизатору R2.
 - Для канала WAN между маршрутизаторами R2 и R3 назначьте первый используемый IP-адрес на маршрутизатору R2, а последний используемый IP-адрес маршрутизатору R3.
 - Для канала WAN между маршрутизаторами R3 и R4 назначьте первый используемый IP-адрес на маршрутизатору R3, а последний используемый IP-адрес маршрутизатору R4.
- с. Второй из используемых IP-адресов назначьте коммутаторам.
- d. Последний из используемых IP-адресов назначьте узлам.

Часть 2: Назначение сетевым устройствам IP-адресов и проверка подключения

Основная часть ІР-адресации на данной сети уже настроена. Выполните следующие шаги для завершения настройки адресации.

- Шаг 1: Настройка IP-адресации на интерфейсах локальной сети маршрутизаторов R1 и R2.
- Шаг 2: Настройте IP-адресацию на S3, включая шлюз по умолчанию.
- Шаг 3: Настройте IP-адресацию на ПК4, включая шлюз по умолчанию.
- Шаг 4: Проверка подключения.

Связь можно проверить только между маршрутизаторами R1, R2, коммутатором S3 и компьютером ПК4. При этом необходимо отправлять команду ping каждому IP-адресу, перечисленному в **таблице адресации**.

Предлагаемый способ подсчёта баллов

Раздел заданий	Расположение вопросов	Возможные баллы	Полученные баллы
Часть 1. Разработка	Шаг 1а	1	
схемы ІР-адресации	Шаг 1b	1	
	Шаг 1с	1	
	Шаг 1d	1	
	Шаг 1е	4	
	Шаг 1f	2	
Заполнение таблицы подсети	Шаг 1g	10	
Назначение подсетей	Шаг 2	10	
Документация	Шаг 3	40	
Часть 1. Всего		70	
Оценка Packet Tracer		30	
Общее количество баллов		100	